

Capuchón de respirador serie RT Manual del usuario para respiradores con suministro de aire

Clase flujo continuo tipo C – Aprobación N° TC-19C-412

Los sistemas de respiración serie RT de Bullard proporcionan flujo continuo de aire desde una fuente de aire remota a través de una línea de aire. El flujo de aire se envía al usuario del respirador a través de un sistema de envío de aire patentado. Los respiradores serie RT ofrecen protección contra contaminantes suspendidos en el aire que no ponen inminentemente en riesgo la vida o la salud (IDLH) o que no exceden las concentraciones permitidas por las regulaciones y recomendaciones aplicables de OSHA, MSHA, EPA, NIOSH o ACGIH, o cualquier otra regulación vigente para respiradores de línea de aire de flujo continuo o de purificación de aire energizados.

Los respiradores de línea de aire serie RT están aprobados por NIOSH (TC-19C-412 Tipo C). Bullard ha determinado que estos respiradores pueden usarse para ofrecer protección respiratoria en aplicaciones de propósito general, incluyendo fabricación farmacéutica, manejo de químicos y pesticidas, limpieza de tanques, pintura en aerosol y otras aplicaciones industriales o agrícolas en las que existen compuestos peligrosos.

Los capuchones RT de Bullard están disponibles en dos materiales diferentes DuPontTM Tychem®. Los capuchones Bullard se adaptan a un pelo facial limitado sin poner en riesgo el nivel de protección. El capuchón es mantenido en su lugar por el pliegue del cuello inflable (RT1 y RT2) o por un pliegue de cuello de material deportivo (RT3 y RT4), el cual se adapta debajo del mentón del usuario y proporciona un sello positivo. Este mantiene el capuchón en su posición en la cabeza y previene que se eleve cuando se le suministra aire de respiración. El aire de respiración se suministra desde un tubo de respiración conectado en la parte posterior del capuchón, y el aire es dirigido a través de canales sobre la cabeza que entregan al aire hacia abajo a través de las micas del casco.

Los respiradores serie RT son compatibles con fuentes de aire de respiración tales como los compresores de aire de respiración. Bullard ofrece el tubo de respiración aprobado, el dispositivo de control de flujo y la manguera de suministro de aire para conectar el respirador serie RT a estas fuentes de aire de respiración.

Los respiradores serie RT están aprobados por NIOSH para usarse con dispositivos de control de clima opcionales de Bullard. Comuníquese con Bullard o con su distribuidor autorizado local para obtener más información acerca de estos y otros accesorios para los respiradores de la serie RT. Todas las partes Bullard deben estar presentes y ensambladas correctamente.

para constituir un respirador aprobado por NIOSH. Para asistencia técnica, comuníquese al Servicio al Cliente de Bullard al 877-BULLARD (285-5273) o al 859-234-6616.



NOTA

Los capuchones serie RT de Bullard también están aprobados por NIOSH para ciertas configuraciones PAPR. Consulte su manual de PAPR de Bullard o llame al Servicio al Cliente al 877-BULLARD (285-5273).



ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de usar estos respiradores. Conserve este manual para referencia futura. La fuente de aire del respirador serie RT debe suministrar aire limpio y respirable, grado D o superior en todo momento. El respirador RT no purifica el aire ni filtra contaminantes. La conexión del respirador RT a una línea de suministro de nitrógeno un otros gases nocivos puede causar muerte o lesiones graves. La omisión de estas instrucciones podría causar muerte o lesiones serias.

Contenido


Etiqueta de aprobación2-
Concepto de componentes - Capuchón serie RT
Advertencias y limitaciones
Operaciones
Protección
Requerimientos de aire de respiración
Presión del aire de respiración
Mangueras de aire de respiración y conectores de manguera
Tabla de presión de aire de respiración
Conjunto del respirador
Instalación del conjunto del tubo de aire de respiración en el capuchón del
respirador

Uso de dispositivos de control de clima	7
Uso del respirador	
Cómo colocárselo	8
Retiro	8
Inspección, limpieza y almacenamiento	
Capuchón	8-9
Tubo de respiración	9
Válvula de control de flujo/Dispositivo de control de clima	9
Mangueras de suministro de aire	
Almacenamiento	
Partes y accesorios	10-12
Autorización para devolución	





Etiqueta de aprobación del respirador serie RT Este respirador está aprobado solo para las siguientes configuraciones: Bullard Cynthiana, KY 41031 USA 1-800-827-0423



¹ PROTECCIÓN

CF=FLUJO CONTINUO SA=CON SUMINISTRO DE AIRE

² PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- A. No es para usarse en atmósferas que contengan menos de 19.5 porciento de oxígeno.
- B. No es para usarse en atmósferas que sean inminentemente peligrosas para la vida o la salud.
- C. No exceda las máximas concentraciones de uso establecidas por las normas regulatorias.
- D. Los respiradores de línea de aire pueden usarse solamente cuando tienen suministro de aire que cumple con los requerimientos de CGA G-7.1, grado D o superior o de más alta calidad.
- E. Use solamente los rangos de presión y las longitudes de manguera especificadas en las instrucciones del usuario.
- J. Si no usa y da mantenimiento correcto a este producto, puede causar lesiones o muerte.

- M. Todos los respiradores aprobados deben seleccionarse, conectarse, usarse y recibir mantenimiento de acuerdo con MSHA, OSHA y otras regulaciones aplicables.
- N. Nunca sustituya, modifique, agregue u omita partes. Use solamente partes de remplazo exactas en la configuración especificada por el fabricante.
- O. Consulte las instrucciones del usuario y los manuales de mantenimiento para información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
- S. Aplican limitaciones de uso específicas o instrucciones del usuario críticas. Consulte las instrucciones del usuario antes de usarlo.

Etiqueta de aprobación del respirador serie RT

Capuchón de respirador serie RT Manual del usuario para respiradores con suministro de aire



COMPONENTES DEL RESPIRADOR		
MANGUERAS DE SUMINISTRO DE AIRE ALTERNO	ACCESORIOS	PRECAUCIONES/ LIMITACIONES ²
AC100031 AC100032 AC100033 AC100033 AC100033 AC100033 AC100033 AC100033 AC20030B HC240030B HC240031 HC240032 HC260032 HC		
<u> </u>	<u> </u>	ABCDEJMNOS



Concepto de componentes Serie RT

Los respiradores de línea de aire serie RT de Bullard consisten en cuatro componentes (Figura 1); todos deben estar presentes y ensamblados correctamente para constituir un respirador completo aprobado por NIOSH.

① Capuchón de respirador: Disponible en dos materiales a base de Tychem®
 RT1, RT1T Tychem QC, capuchón, petos internos, pliegue de cuello inflable
 RT2, RT2T Tychem SL, capuchón, petos internos, pliegue de cuello inflable
 RT3, RT3T Tychem QC, capuchón, peto interno, pliegue de cuello deportivo
 RT4, RT4T Tychem SL, capuchón, peto interno, pliegue de cuello deportivo

2 Tubo de respiración para respiradores serie RT:

20BT Tubo de respiración de plástico de uso intenso reforzado con alambre con abrazadera

SARHBT Tubo de respiración de plástico reforzado con alambre con extremo roscado

Tubo de respiración ligero desechable con abrazadera

③ Dispositivo de control de flujo: Conecta el capuchón del respirador con la manguera de suministro de aire. Disponible con una selección de conectores de desconexión rápida, control de flujo de aire constante o ajustable y dispositivos de control de clima opcionales.

	Dispositivo de control de flujo*				
Sin	dispositivos de	Con dispositivos de control de clima			
CO	ntrol de clima	Solo	frío	Caliente/frío	
	Constante		Ajustable		
	F30	F40	AC100030	HC240030	
	F30B	F40B	AC100030B	HC240030B	
	F30S	F40S	AC100030S	HC240030S	
	F31	F41	AC100031	HC240031	
	F32	F42	AC100032	HC240032	
	F33	F43	AC100033	HC240033	
	F34	F44	AC100034	HC240034	
ţ	F35	F47	CT30	HCT30	
parte	F35B	F48	CT30B	HCT30B	
de l	F35S	FRIGTRION 2000	CT30S	HCT30S	
	F37	FRIGITRON 2000B	CT30SW	HCT30SW	
er	F38	FRIGTRION 2000S	CT30BSW	HCT30BSW	
Número		DC5040	CT30SSW	HCT30SSW	
ž		DC5040B	CT31	HCT31	
		DC5040S	CT32	HCT32	
		DC5041	CT33	HCT33	
		DC5042	CT34	HCT34	
		DC5043	CT37	HCT37	
		DC5044	CT38	HCT38	
		DC5047			
		DC5048			

*Todos los dispositivos de control de flujo requieren el tubo de respiración 20BT o RTBT para constituir conjuntos de tubo de respiración completos.

Manguera para fuente de aire


Manguera de suministro de aire: Conecta el tubo de respiración a la fuente de aire que suministra aire limpio respirable.

Fuente de aire	de aire ambiental de baja presión	
V5	V10	V20
Manguera enrollada de D.I.	Manguera enrollada de	Manguera enrollada de
de 3/8" Manguera inicial/	D.I. de 3/8" Manguera inicial	D.I. de 1/2" Manguera
extensión V5	469 Manguera de extensión 545	inicial/extensión V5
Disponible en longitudes de	Disponible en longitudes de 25,	Disponible en longitudes
25 y 50 pies con una serie	50 y 100 pies con una variedad	de 25, 50 y 100 pies con
de estilos y materiales de	de estilos y materiales de	conectores de intercambio
conectores de desconexión	conectores de desconexión	industrial de desconexión
rápida de 1/4" y 1/2".	rápida de 1/4". Vea la lista de	rápida de 1/2". Vea la lista
lea la lista de partes (página	partes (página 11) para más	de partes (página 11) para
 para más detalles. 	detalles.	más detalles.

Precauciones y limitaciones

Para respiradores de línea de aire serie RT

- A. No es para usarse en atmósferas que contienen menos de 19.5% de oxígeno.
- B. No es para usarse en atmósferas que sean inminentemente peligrosas para la vida o la salud (IDLH). IDLH se define en 29 CFR 1910.134(b).
- C. No exceda las máximas concentraciones de uso establecidas por las normas regulatorias.
- D. Los respiradores de línea de aire pueden usarse solamente cuando tienen suministro de aire que cumple con los requerimientos de CGA G-7.1, grado D o superior o de más alta calidad.
- E. Use solamente los rangos de presión y las longitudes de manguera especificadas en el manual de instrucciones.
- I. Contiene partes eléctricas que pueden causar ignición en atmósferas inflamables o explosivas.
- J. Si no usa y da mantenimiento correcto a este producto, puede causar lesiones o muerte.
- M. Todos los respiradores aprobados deben seleccionarse, conectarse, usarse y recibir mantenimiento de acuerdo con MSHA, OSHA y otras regulaciones vigentes.
- N. Nunca sustituya, modifique, agregue u omita partes. Use solamente partes de remplazo exactas en la configuración especificada por el fabricante.
- Consulte las instrucciones del usuario y los manuales de mantenimiento para información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
- S. Aplican limitaciones de uso específicas o instrucciones del usuario críticas. Consulte las instrucciones del usuario antes de usarlo.



A ADVERTENCIA

La omisión de estas advertencias podría causar muerte o lesiones serias. Use estrictamente de acuerdo con las instrucciones, etiquetas y limitaciones relacionadas con el respirador serie RT.

- 1. El respirador serie RT no suministra oxígeno.
- 2. Use solamente en áreas suficientemente ventiladas que contengan al menos 19.5% de oxígeno.
- 3. No lo use cuando las concentraciones de contaminantes ponen inminentemente en riesgo la vida y la salud (IDLH). IDLH se define en 29 CFR 1910.134(b).
- No use estos respiradores para protección respiratoria contra chorro abrasivo que use arena de silicio como abrasivo.
- 5. No lo use en circunstancias donde el grado de concentración del contaminante excede la concentración máxima de uso para este tipo de respirador de conformidad con lo que establecen las normas regulatorias.
- 6. Salga inmediatamente del área si:
 - a. La respiración se hace difícil.
 - b. Ocurre mareo u otro malestar.
 - c. Puede probar u oler el contaminante.
 - d. La unidad sufre daño.
- 7. Use estrictamente de acuerdo con las instrucciones, etiquetas y limitaciones relacionadas con el respirador serie RT que use.
- Nunca altere o modifique este respirador. Use solamente componentes y partes de remplazo Bullard serie RT aprobados por NIOSH para este respirador.

Manguera para bomba

RT Series Respirator Hood

User Manual for use with supplied air respirators

Operaciones

Protección

Respiratoria

El respirador serie RT está aprobado por NIOSH (TC-19C-412) como respirador con suministro de aire de flujo continuo Tipo C. Puede usarse para aplicaciones de propósito general, incluyendo fabricación farmacéutica, manejo de químicos y pesticidas, limpieza de tanques, pintura de aerosol y otras aplicaciones industriales o agrícolas en las que están presentes compuestos peligrosos. El respirador serie RT no está aprobado para usarse en ninguna atmósfera que ponga inminentemente en riesgo la vida o la salud (IDLH) o de la cual el usuario no pueda escapar sin la ayuda del respirador. IDLH se define en 29 CFR 1910.134(b).

Cabeza

Los capuchones serie RT NO proporcionan protección para la cabeza. **Cara**

Los capuchones serie RT NO proporcionan protección para la cara. Si se requiere protección facial, use el modelo 20TICH o 20SICH de Bullard. **Ojos**

Los capuchones serie RT NO proporcionan protección para los ojos. Use lentes o gafas de seguridad aprobados en todo momento.

Oídos

Los capuchones serie RT NO proporcionan protección para los oídos. Use orejeras ajustadas correctamente, tapones para oídos u otra protección cuando se exponga a altos niveles de ruido.

Requerimientos de aire de respiración del respirador serie RT

Calidad del aire

ADVERTENCIA

El respirador serie RT debe tener suministro de aire respirable y limpio, grado D o superior en todo momento. Este respirador NO purifica ni filtra contaminantes. La omisión de estas advertencias podría causar muerte o lesiones serias.

Se debe suministrar aire respirable hasta el punto de conexión de la manguera de suministro de aire Bullard aprobada. El punto de conexión es el punto donde la manguera de suministro de aire se conecta con la fuente de aire. Se usa un manómetro conectado en la fuente de aire para monitorear la presión del aire que se proporciona al usuario del respirador (vea la Figura 2).

Al aire de respiración suministrado debe cumplir COMO MÍNIMO los requerimientos para aire gaseoso Tipo 1 descritos en ANSI y en las especificaciones de artículos de consumo G-7.1 de la Asociación de Gas Comprimido para grado D o de más alta calidad según se especifica en las regulaciones federales 42 CFR, Parte 84.141(b) y 29CFR1910.134(i).

Los requerimientos del aire respirable grado D incluyen:

Oxígeno		L9.5-23	3.5%
Hidrocarburos (condensados) en mg/m3 de gas	5 m	g/m3	máx.
Monóxido de carbono			
Dióxido de carbono	1000	ppm	máx.
Olor			

Sin contaminantes tóxicos a niveles que hagan el aire inseguro para respirar. *La medición específica del olor en el aire gaseoso es poco práctica.El aire normalmente puede tener un olor ligero. La presencia de un olor pronunciado debe convertir al aire como inadecuado.

Comuníquese con la Asociación de Gas Comprimido (Compressed Gas Association) (1725 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA 22202) o a www. cganet.com para los detalles completos acerca de las especificaciones para artículos de consumo G-7.1.

Fuente de aire

Coloque la fuente de aire suministrado, ya sea un compresor de aire de respiración o una bomba de aire ambiental, tal como una bomba Free-Air® de Bullard, en un ambiente de aire limpio. Coloque la fuente de aire lo suficientemente lejos de su lugar de trabajo para asegurar que el aire permanezca libre de contaminantes. Use siempre un filtro de aire en su fuente de aire.

Use posenfriadores/secadores con filtros y monitores y alarmas de monóxido de carbono según sea necesario para asegurar aire limpio y respirable en todo momento. El aire comprimido deberá muestrearse regularmente para asegurarse de que cumpla los requerimientos grado D.

Presión de aire de respiración del respirador serie RT

La presión del aire debe monitorearse en el punto de conexión mientras se opera este respirador. Debe estar presente un manómetro de presión de aire confiable para permitirle monitorear la presión durante la operación real del respirador.

A ADVERTENCIA

Si no se suministra la presión mínima requerida en el punto de conexión para la longitud de la manguera y el tipo de respirador RT, se reducirá el flujo de aire y se podría causar muerte o lesiones graves.

Instrucciones del usuario especiales o críticas

La tabla de presión de aire de respiración (vea la página 5) define los rangos de presión de aire necesarios para proporcionar a los respiradores serie RT un volumen de aire que esté dentro del rango requerido de 6-15 cfm o 170-425 lpm (Ref. 42 CFR, Parte 84, Subparte J, 84.150).

Asegúrese de entender la tabla de presión de aire de respiración antes de usar este respirador.

- Determine el tipo de fuente de aire que está usando (columna 1) y luego encuentre su dispositivo de control de clima o válvula de control de flujo (columna 2).
- Asegúrese de que la manguera de suministro de aire Bullard (columna 3) esté aprobada para usarse con su dispositivo de control de clima o válvula de control de flujo.
- 3. Determine que la manguera de suministro de aire Bullard está dentro de la longitud aprobada (columna 4).
- Asegúrese de no haber excedido el número máximo de secciones de manguera (columna 5).
- 5. Ajuste la presión de aire en el punto de conexión dentro del rango de presión requerido (columna 6) para su dispositivo de control de clima o válvula de control de flujo y para el tipo y longitud de manguera de suministro de aire.

Mangueras de suministro de aire de respiración serie RT y conectores de manguera

Se DEBEN usar mangueras de suministro de aire Bullard aprobadas por NIOSH entre el conector del tubo de respiración en el cinturón del usuario y el punto de conexión con el suministro de aire.

Se DEBEN usar conectores de desconexión rápida Bullard aprobados por NIOSH para conectar las secciones de manguera V5 o V20/V20R entre sí. Cuando conecte las secciones de manguera V10/V10R, use solamente adaptadores de manguera a manguera Bullard V11. Asegure las conexiones hasta que queden apretadas como con llave y sin fugas. La longitud total de la manguera conectada y el número de mangueras DEBEN estar dentro de los rangos especificados en la tabla de presión de aire respirable (vea la página 5).

El conector del tubo de respiración DEBE estar asegurado al cinturón que se incluye con este respirador. Al asegurar el tubo de respiración, se ayuda a prevenir que la manguera de suministro de aire se enrede, se desconecte o que desprenda el capuchón del respirador de la cabeza.

Tabla de presión de aire de respiración

<u>Instrucciones del usuario especiales o críticas</u>

Tabla de presión de aire de respiración RT

	Esta tabla define el ranno de presión de airo no	ecesario para proporcionar a los re	spiradores series CC20, RT v GR50 un volumen de ai	re que esté dentro de los rangos requeridos de 6	
1 ente de aire	Esta table de l'entre el l'anglo de bresion de alle lie 2 FVálvula de control del fluio / Dispositivo de control del clima	3	4 Largo de la manguera de suministro de aire (pies)	5	6 Rango de presión reguerido (aire psig)
crite de dire	i valvala de cona oi dei nato 7 oisposiavo de cona oi dei cimia	Wangacia de Sammistro de dire	25 50	1 2	14-15 15-18
	F30, F30B, F30S, F31, F32, F33, F34	V10	75-150 200	3 5	23-25 29-34
	130,1300,1303,131,132,133,134		250-300	5	31-36 14-16
		V5 y V5KF	25 50	1	15-18 9-10
		V10	25 50 75 150	2 2	10-13
	F37	V10	75-150 200	3 5	18-20 24-29
		V5 y V5KF	250-300 25 50	1	27-31 9-11
		,	25 50	1	13-16 18-19
		V10	75-150	2 3	19-22 23-29
	F38		200 250-300	5 5	33-38 35-40
		V5 y V5KF	25 50	1 1	18-20 19-22
			25 50	1 2	22-25 24-27
	F40, F40B, F40S, F41, F42, F43, F44	V10	75-150	3 5	30-32
	3 7 7 7 7 7	NE VEIE	200 250-300 25	5 1	33-38 38-43 22-26
		V5 y V5KF	25 50 25	1	25-30 17-19
		V10	25 50 75-150	2 3	19-21 26-28
	F47	720	200	5 5	29-32
		V5 y V5KF	250-300 25 50	1	33-37 18-20 21-24
		·	25 50	1 2	27-30 29-32
	E/IO	V10	75-150 200	3 5	32-37 38-43
	F48		250-300	5	38-43 43-48 27-31
		V5 y V5KF	250-300 25 50	1	30-35
	AC100030,AC100030B, AC100030S, AC100031, AC100032, AC100033,	V10	25-50 75-150	3	55-65 60-70 65-75
_	AC100034	V5 y V5KF	175-300 25 50	1	55-65
táti			25-50 75-150	2	59-69 43-44 55-56
ğ	CT30,CT30B, CT30S, CT31, CT32, CT33, CT34	V10	175-300	3 5	68-69
Compresor de aire estacionario o portátil		V5 y V5KF	25 50	1	44-45 49-50
aric		V10	25-50 75-150 175-300	2 3	36-37 48-49
. <u>Ö</u>	CT37	V5 y V5KF	175-300 25 50	5 1	64-65 37-38
ţac			25-50	2	42-43 50-51
e	CT38	V10	75-150 175-300	3 5	62-63 75-76
ä.		V5 y V5KF	25 50	1 1	51-52 55-56 54-57
g		V10	25-50 75-150 175-300	2 3	54-57 63-65 75-76
Ö	CT30SW,CT3BSW,CT30SSW	V5 y V5KF	175-300 25 50	5 1	75-76 54-57 59-60
Si .		vo y volu	50 25	1	59-61
Ĕ	HC240030,HC240030B, HC240030S, HC240031, HC240032, HC240033, HC240034	V10	25 50 75-150	2 3	63-65 68-70
ၓ		V10	200 250	4 5	77-79 80-82
		V5 y V5KF	300 25 50	5 1	84-86 65-66 68-69
		vo y volu	50 25-50 75-150	1 2	51-52
	HCT30,HCT30B, HCT30S, HCT31, HCT32, HCT33, HCT34	V10	75-150 175-225 250-300	3 4	59-60 72-74
	ncisu,ncisus, ncisus, ncis±, ncisz, nciss, ncis4	VEVEVE	250-300 25 50	5 1	77-80 53-56
		V5 y V5KF	25-50	1 2	56-60 44-45
	HCT37	V10	75-150 175-225 250-300	3 4	53-54 65-67 70-73
	ncis/	NE W VEVE	250-300 25 50	5 1	46-48
		V5 y V5KF	25-50	1 2	49-51 58-59
	ПСТЭВ	V10	75-150 175-225	3 4	66-67 79-81
	нст38	V5 & V5KF	250-300 25 50	5 1	84-87 60-62
		17C 1 20 C 1	50 25-50 75-150	1 2	63-65 60-73
	HCT30SW,HCT30BSW, HCT30SSW	V10	175-225	3 4	69-78 77-82
	,	V5 y V5KF	250-300 25-50	5 1	81-90 64-75
			50 75-150	2 3	55-58 69-70
	DC5040, DC5040B, DC5040S, DC5041, DC5042, DC5043, DC5044, DC5047		200 250	3 3	80-84 85-92
	,,	VEVEVE	300 25 50	5	90-98 55-57
		V5 y V5KF	50 50	1 2	67-71 60-64
			50 75-150 200	3 3	74-75 87-91
	DC5048		200 250 300	3 5	92-96 97-99
		V5 y V5KF	25 50	1 1	61-64 74-77
			25-50 75-150	2 2	66-71 81-86
	DC5040SW, DC5040BSW, DC5040SSW	V10	75-150 175-225 250-300	4 5	90-95 97-98
		V5 y V5KF	25-50	1	74-85
e	505 505	,,,,,	25 50 100	1 1	3-5 4-6
oas ir d ird	F35, F35B, F35S	V20	100 200	2 2	6-8 10-15
Air o			200	<u> </u>	
Free-Air de Bullard			300 50 100	3 1 2	13-18 16-22 18-25

Instalación del conjunto del tubo de respiración en los capuchones del respirador serio RT

Para capuchones sin un orificio roscado en la parte posterior, los tubos de respiración PA1BT, PA1BTXS y PA1BTXL se conectan en el capuchón con una abrazadera como sigue:

- 1. Retire la abrazadera de nylon del tubo de respiración (vea la Figura 2).
- Inserte el extremo abierto del tubo de respiración aproximadamente cinco pulgadas en el manguito de entrada de aire del capuchón (vea la Figura 3). No inserte el tubo de respiración en el manguito de entrada de aire del capuchón más de seis pulgadas, ya que puede causar restricción del flujo.
- 3. Instale la abrazadera de nylon sobre el manguito de entrada de aire y el tubo de respiración. Si desea, puede usar dos o más abrazaderas (vea la Figura 4). Las costuras del manguito de entrada de aire deben estar en los lados del tubo de respiración cuando se instala y se usa correctamente.
- 4. Inserte los seguros de la abrazadera y apriételos hasta que queden firmes. El manguito de entrada de aire no debe estar torcido ni restringido (vea la Figura 5). Si está, retire la abrazadera y repita los pasos 2 a 4.
- Con la unidad del soplador PAPR operando, colóquese el capuchón del respirador serie RT. Tire del capuchón sobre su cabeza hasta que el pliegue del cuello quede seguro alrededor del cuello.
- 6. Asegúrese de que el pliegue del cuello esté debajo del mentón y que las salidas de aire del pliegue (vea la Figura 26) no queden restringidas. Si el pliegue del cuello (vea la Figura 6) no está debajo del cuello, tire hacia abajo antes de continuar (vea la Figura 7).




Figura 3A

Figura 3





Figura 5








Figura 7 www.bullard.com

ADVERTENCIA

El usuario debe asegurarse de que el pliegue del cuello no esté restringido alrededor de todo el cuello para permitir el inflado correcto y reducir restricciones. Un capuchón colocado con restricciones o de forma incorrecta reducirá el tiempo de operación de la batería.

Para los capuchones con un orificio roscado en la parte posterior (designados con un sufijo "T"), los tubos de respiración PAHBT, PAHBTXS, PAHBTXL se conectan en el capuchón al enroscarlos en dicho orificio de la parte posterior (vea la Figura 23A).

Figura 2

NOTA

Figura 8

Los capuchones RT3 y RT4 tienen una cinta Velcro ajustable cerca de la parte superior de la mica que permite al usuario adaptar la curvatura de la mica según su preferencia personal. Esta cinta puede retirarse si se desea.

- 7. Asegúrese de que el tubo de respiración no esté torcido después de la colocación.
- 8. Remeta el peto interno en la camisa o ropa de protección (vea la Figura 25).
- Conecte el otro extremo del tubo de respiración 20BT, RTBT o SARHBT en el dispositivo de control de flujo en el cinturón al enroscar el conector de la manguera de nylon en el dispositivo de control de flujo.

Cómo acortar el tubo de respiración RTBT

Si el tubo de respiración desechable RTBT es demasiado largo, puede recortarlo. Esto no puede hacerse para el tubo de respiración 20BT o SARHBT. Para hacer esto, determine qué tan corto necesita hacer el tubo. El tubo no puede acortarse más de 6 pulgadas. Marque una línea con un marcador donde desee hacer el corte. Tome un instrumento de corte afilado y corte el tubo y la espuma interna. Tenga cuidado de no dañar el resto del tubo o espuma. Si esto ocurre, será necesario remplazar el tubo.

Uso de dispositivos de control de clima en la serie RT Respiradores de línea de aire

Los respiradores de línea de aire serie RT están aprobados por NIOSH para usarse con los dispositivos de control de clima Bullard opcionales: Serie CT, serie HCT, serie AC1000, serie DC5040, serie HC2400 y serie Frigitron 2000.

- 1. Siga las instrucciones incluidas con el dispositivo de control de clima.
- Asegúrese de usar solamente el 20BT, RTBT o SARHBT con su dispositivo de control de clima.
- Atornille el conector de la manguera de nylon del extremo del tubo de respiración con la rosca para manguera en el dispositivo de control de clima.
- 4. Apriete firmemente el conector de la manguera a mano (vea la Figura 9).



 Inserte el cinturón incluido con el respirador a través del brazo de vuelta del cinturón en el dispositivo de control de clima.



Uso del respirador serie RT

A ADVERTENCIA

No se coloque ni retire estos respiradores en una atmósfera peligrosa excepto con fines de escape de emergencia. La omisión de estas advertencias podría causar muerte o lesiones serias.

Colocación del respirador RT


Antes de usar el respirador serie RT, ensámblelo siguiendo las instrucciones de la página 6.

- Conecte la manguera de suministro de aire Bullard aprobada por NIOSH en una fuente de aire que suministre aire respirable grado D como se define en la página 4. Encienda la fuente de aire de respiración.
- 2. Con el aire fluyendo, conecte el conjunto del tubo de respiración con la manguera de suministro de aire (veaFigura 10). Conecte el conector de desconexión rápida del conjunto del tubo de respiración con el acoplador de desconexión rápida en la manguera de suministro de aire. Una vez que la conexión sea segura, libere el manguito de acoplamiento para asegurar las conexiones juntas. Tire de ambas mangueras para asegurarse de que están conectadas firmemente.



Figura 10

 Ajuste la presión del aire en el punto de conexión dentro del rango de presión aprobado (vea la Figura 11). Vea la tabla de presión de aire de respiración (página 5) para los rangos de presión aprobados.



 Con el aire aún fluyendo, colóquese el capuchón del respirador serie RT. Tire del capuchón sobre su cabeza hasta que el pliegue del cuello quede seguro alrededor del cuello.



NOTA

Los capuchones RT3 y RT4 tienen una cinta Velcro ajustable cerca de la parte superior de la mica que permite al usuario adaptar la curvatura de la mica según su preferencia personal. Esta cinta puede retirarse si se desea.

- 5. Asegúrese de que el tubo de respiración no esté torcido después de la colocación.
- Remeta el peto interno en la camisa o ropa de protección para protección adicional contra salpicaduras y rociado excesivo (yea la página 7, Figura 8).

- 7. Tire del peto externo del respirador sobre el cuello de la camisa o ropa de protección. Tire del peto externo largo hacia abajo sobre la parte externa de la ropa y fíjelo con las correas o cinta (si los procedimientos de operación del empleador lo permiten).
- 8. Con el conjunto del tubo de respiración conectado al capuchón, apriete el cinturón en la cintura o a nivel de la cadera y ajústelo para que quede cómodo.
- 9. Verifique la presión del aire y ajuste si es necesario.
- Con el aire fluyendo hacia el respirador, usted puede ingresar ahora en el área de trabajo.

Retiro del respirador serie RT

Cuando termine el trabajo, salga del área de trabajo con el respirador puesto y con aire aún fluyendo. Una vez fuera del área contaminada, retire el respirador y luego desconecte la manguera de suministros de aire mediante las conexiones de desconexión rápida.

Colocación final				
	Frontal	Trasero		
Serie RT				

Inspección, limpieza y almacenamiento

A ADVERTENCIA

La omisión de estas instrucciones podría causar muerte o lesiones serias. SALGA DEL ÁREA DETRABAJO INMEDIATAMENTE SI:

- Se daña cualquier componente del respirador
- El flujo de aire hacia el capuchón del respirador se detiene y se reduce
- El manómetro cae por debajo del valor mínimo especificado en la tabla de presión de aire de respiración
- Se siente presión en los oídos
- La respiración se hace difícil
- Siente mareos, náuseas, demasiado calor, demasiado frío o se siente enfermo
- Prueba, huele u observa contaminantes dentro del capuchón del respirador
- Su visión se ve afectada

ADVERTENCIA

No almacene el respirador en el área de trabajo ni lo deje sin cuidarlo en un ambiente contaminado. Los contaminantes respirables pueden quedar suspendidos en el aire durante varias horas después de finalizar el trabajo, aun cuando usted no los vea. Las prácticas de trabajo apropiadas requieren que use el respirador hasta que se encuentre fuera del área contaminada. Si coloca o almacena el respirador en un ambiente contaminado, los contaminantes, la suciedad y el polvo podrían entrar en el respirador. Cuando vuelva a usar el respirador, podría respirar los contaminantes. La omisión de estas instrucciones podría causar muerte o lesiones serias.

RT Series Respirator Hood

User Manual for use with supplied air respirators

Los respiradores Bullard serie RT tienen una vida útil limitada. Por lo tanto, se debe llevar a cabo un programa de inspección y remplazo regular.

Los respiradores Bullard serie RT y todas las partes y ensambles que los componen deben inspeccionarse por posible daño o desgaste excesivo antes y después de cada uso para asegurar su funcionamiento correcto. Retire inmediatamente el respirador de servicio y remplace las partes o ensambles que muestren cualquier signo de falla o desgaste excesivo que pudiera reducir el grado de protección proporcionado originalmente.

Use solo componentes del respirador serie RT y partes de remplazo fabricadas por Bullard y aprobadas por NIOSH para usar con estos respiradores. Puesto que el uso del respirador y la calidad del mantenimiento realizado varían en cada lugar de trabajo, es imposible proporcionar un periodo de tiempo específico para remplazar el respirador. Inspeccione todos los componentes de este sistema de respiración durante la limpieza antes y después de cada uso por signos de desgaste, ruptura o daño que podrían reducir el grado de protección proporcionado originalmente. Los respiradores usados por más de una persona deben limpiarse, inspeccionarse y desinfectarse después de cada uso. Si no se limpian, la contaminación puede causar enfermedades o malestares.

ADVERTENCIA

El aire que respire no estará limpio a menos que el respirador que use esté limpio. La omisión de esta advertencia podría causar muerte o lesiones serias.

Capuchón

Inspección

Inspeccione el material del capuchón por posibles desgarres, rupturas o daño causado por el desgaste excesivo que podrían reducir el grado de protección proporcionado originalmente. Inspeccione el pliegue del cuello interno en cuanto a elasticidad. Las micas de plástico del respirador deben inspeccionarse por posibles grietas, rayones o cualquier otro signo de daño.

Desensamble el tubo de respiración del capuchón al retirar la abrazadera de nylon de la manguera. Para retirar la abrazadera, deslice los seguros hacia los lados en direcciones opuestas. Si se detecta daño, remplace inmediatamente con partes de remplazo Bullard o retire el respirador de servicio.

Limpieza

Bullard no recomienda lavar el capuchón en máquina lavadora. Cuando el capuchón se ensucia, debe desecharse y remplazarse. Las micas de plástico, la suspensión de la banda para la cabeza y el barbiquejo opcional del respirador deben limpiarse a mano con una esponja y agua tibia y detergente suave, enjuagarse y secarse al aire. Después de limpiar y antes de volver a ensamblar, inspeccione con cuidado una vez más las partes por signos de daño.

ADVERTENCIA

No use solventes volátiles para limpiar este respirador o las partes y conjuntos. Los agentes fuertes de limpieza y desinfección, y muchos solventes, pueden dañar las partes de plástico y reducir las propiedades protectoras del respirador. La omisión de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo moderados.

Tubo de respiración

Inspección

Inspeccione el tubo de respiración por posibles desgarres, grietas, agujeros o desgaste excesivo que pudieran reducir en grado de protección proporcionado originalmente. Su hay cualquier signo de desgaste presente, remplace el tubo de respiración inmediatamente o retire el respirador de servicio.

Limpieza

Para limpiar el tubo de respiración, use una esponja a mano con agua tibia y detergente suave, teniendo cuidado de que no penetre el agua al interior. Enjuague y seque al aire. Después de limpiar, inspeccione nuevamente con cuidado el tubo de respiración por posibles signos de daño.

Válvula de control de flujo o dispositivo de control de clima

Inspección

Asegúrese de que la rosca de la manguera esté enroscada firmemente en el tubo de respiración de manera que el aire no pueda escapar. Revise la perilla de ajuste del dispositivo de control de flujo por posibles grietas u otro daño.

Limpieza

Para limpiar, use una esponja a mano con agua tibia y detergente suave, teniendo cuidado de que no penetre el agua al interior. Después de limpiar, inspeccione nuevamente con cuidado el tubo de respiración por posibles signos de daño. Si hay cualquier signo de desgaste excesivo presente, remplace la válvula de control de flujo y el dispositivo de control de clima o retire el respirador de servicio.

A ADVERTENCIA

No corte o retire la espuma que está dentro del tubo de respiración del respirador de línea de aire serie RT. La espuma ayuda a reducir el nivel de ruido del suministro de aire entrante. No filtra ni purifica el aire de respiración. NIOSH ha aprobado este respirador con la espuma en su lugar. La omisión de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo moderados.

Mangueras de suministro de aire Inspección

Las mangueras de suministro de aire deben inspeccionarse detenidamente por posibles abrasiones, corrosión, cortaduras, grietas y ampollas. Asegúrese de que los conectores de la manguera estén enroscados firmemente de manera que no pueda escapar el aire. Asegúrese de que la manguera no esté torcida ni aplastada por algún equipo que pudiera haber rodado sobre ella.

Si cualquiera de los signos anteriores está presente o si se detecta cualquier otro signo de desgaste excesivo, remplace la manguera inmediatamente o retire el respirador de servicio.

Limpieza

Las mangueras de suministro de aire deben limpiarse a mano con una esponja y agua tibia. Inspección, limpieza y almacenamiento con detergente suave, enjuagarse y secarse al aire. No permita que penetre agua en la manguera de suministro de aire.

ADVERTENCIA

Use solamente mangueras de suministro de aire aprobadas por NIOSH para usarse con el respirador RT. Otras mangueras podrían reducir el flujo de aire y la protección y exponer al usuario a condiciones que ponen en riesgo la vida. La omisión de estas instrucciones podría causar muerte o lesiones serias.

Almacenamiento

Una vez que haya limpiado los componentes del respirador reutilizables, colóquelos en una bolsa de plástico o en un recipiente hermético.

Almacene el respirador y sus partes en un lugar protegido de la contaminación, la deformación y el daño causado por elementos como el polvo, la luz solar directa, el frío extremo, la humedad excesiva y los químicos dañinos. Vida útil máxima de cinco años.



Partes y accesorios

Los respiradores de línea de aire serie RT consisten en cuatro componentes: capuchón del respirador, tubo de respiración, dispositivo de control de flujo y manguera de suministro de aire. Todos los componentes deben estar presentes y ensamblados correctamente para constituir un respirador completo aprobado por NIOSH.

NÚMERO DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN DE CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

Conjuntos de	respirador totalmente desechables
RT1DA	Incluye capuchón RT1 con tubo de respiración RTBT
	instaladoy listo para usarse

Incluye capuchón RT2 con tubo de respiración RTBT

instalado y listo para usarse

RT3DA Incluye capuchón RT3 con tubo de respiración RTBT

instalado y listo para usarse

RT4DA Incluye capuchón RT4 con tubo de respiración RTBT

instalado y listo para usarse

Conjuntos de respirador Para usarse con aire comprimido

RT130 Incluve capuchón RT1 v conjunto de tubo de respiración V30 RT230 Incluye capuchón RT2 y conjunto de tubo de respiración V30 RT330 Incluye capuchón RT3 y conjunto de tubo de respiración V30 RT430 Incluye capuchón RT4 y conjunto de respiración V30

Capuchones de respirador

RT1/RT1T Tychem QC, capuchón, petos internos, pliegue de cuello inflable RT2/RT2T Tychem SL, capuchón, petos internos, pliegue de cuello inflable RT3/RT3T Tychem QC, capuchón, peto interno, pliegue de cuello deportivo RT4/RT4T Tychem SL, capuchón, peto interno, pliegue de cuello deportivo

Accesorios

RT2DA

Cinturón, descontaminable 36501 Protector para el calor

Dispositivos de control de flujo para línea de aire serie RT Respiradores

Válvulas de control de flujo

F30 Válvulas de control de flujo constante con manguito de desconexión rápida de intercambio industrial de 1/4" (compatible con Hansen) (otros conectores industriales disponibles) F40 Válvulas de control de flujo ajustable con manguito

de desconexión rápida de intercambio industrial de 1/4" (compatible con Hansen) (otros conectores

industriales disponibles)

F35 Válvula de control de flujo constante con manguito de desconexión rápida de intercambio industrial de

1/2" (compatible con Hansen)

Conjuntos de control de clima para respiradores de línea de aire serie RT

Para usarse con compresores de aire de respiración

Tubos fríos - Flujo ajustable

AC100030, CT30 Con manguito de desconexión rápida de acero de intercambio industrial de 1/4" (compatible con Hansen) AC100031 Con manguito de desconexión rápida de acero Schrader de 1/4" AC100032 Con manguito de desconexión rápida de acero Snap-Tite de 1/4" AC100033 Con manguito de desconexión rápida de bronce Snap-Tite de 1/4" AC100034 Con manguito de desconexión rápida de acero Snap-Tite de 1/4"

Tubos calientes/fríos - Flujo ajustable

HC2400, HCT30 Con manguito de desconexión rápida de acero de intercambio industrial de 1/4" (compatible con Hansen) HC240031 Con manguito de desconexión rápida de acero Schrader de 1/4" HC240032 Con manguito de desconexión rápida de acero Snap-Tite de 1/4" HC240033 Con manguito de desconexión rápida de bronce Snap-Tite de 1/4" HC240034 Con manguito de desconexión rápida de acero Snap-Tite de 1/4"

Partes de remplazo para conjuntos de control de clima

MV2400 Conjunto de silenciador/válvula para HC2400

Dual-Cool™ - Dispositivo de control de clima DC5040

Con manguito de desconexión rápida de intercambio industrial de 1/4" (compatible con Hansen). Incluye manguera de conector CH60 y cinturón de nylon (el

chaleco se pide por separado)

DC5041 Igual que el anterior con manguito de acero Schrader de 1/4" DC5042 Igual que el anterior con manguito de acero Snap-Tite de 1/4" DC5043 Igual que el anterior con manguito de bronce Snap-Tite de 1/4" DC5044 Igual que el anterior con manguito de acero Snap-Tite de 1/4" Chaleco de enfriamiento mediano/grande DC70M/L DC70XL/XXL Chaleco de enfriamiento extra grande/XX-grande


Chaleco de enfriamiento 5XL DC705X

Conjunto de control de clima Para usarse con bomba Free-Air EDP30 o ADP20 de Bullard

Tubo Cool - Flujo ajustable

Frigitron® 2000


Con manguito de desconexión rápida de acero de intercambio industrial de 1/2" (compatible con Hansen)








www.bullard.com





RT Series Respirator Hood

User Manual for use with supplied air respirators

Mangueras de suministro de aire y conectores para respiradores de línea de aire serie RT

Paquetes de manguera de arrancador series V10

Para usarse con compresores de aire de respiración

Incluye manguera de caucho de 25' (7.6 m), D.I. de 3/8" con acoplador de desconexión rápida hembra de 1/4" y conector adaptador V13 (manguera de 3/8" a tubo de 3/8").

Con manguito de desconexión rápida de acero de intercambio 4696

industrial de 1/4" (compatible con Hansen)

46913 Con acoplador de desconexión rápida de acero Schrader de 1/4" 46915 Con manguito de desconexión rápida de acero Snap-Tite de 1/4"

Paquetes de manguera de extensión series V10

Para usarse con compresores de aire de respiración

Incluyen manguera de caucho de D.I. de 3/8", conector adaptador de manguera a manguera V11 y conector de manguera a tubo V13 (manguera de 3/8" a tubo de 3/8")

5454 Paquete de manguera de extensión de 25' (7.6 m) 5457 Paquete de manguera de extensión de 50' (15.2 m) 5458 Paquete de manguera de extensión de 100' (30.5 m)

Mangueras serie V20

Para usarse con bombas Free-Air de Bullard

Incluyen manguera de caucho de D.I. de 1/2" con acoplador hembra de desconexión rápida de intercambio industrial de 1/2" y manguito macho de desconexión rápida de 1/2".

50' (15.2 m) V20100ST 100' (30.5 m) V2025STSHUTOFF 25' (7.62 m) V2050STSHUTOFF 50' (15.2M)

Mangueras enrolladas serie V5

Para usarse con compresores de aire de respiración

Incluye manguera enrollada de nylon de D.I. de 3/8" con acoplador hembra de desconexión rápida de 1/4" y manguito macho de desconexión rápida de 1/4".

V52530 (7.6 m) con conectores de acero de intercambio industrial de 1/4"

(compatibles con Hansen)

V55030 (15.2 m) con conectores de acero de intercambio industrial de 1/4"

(compatibles con Hansen)

25' (7.6 m) con conectores de conexión rápida de acero Schrader de 1/4" V52531 V55031 50' (15.2 m) con conectores de conexión rápida de acero Schrader de 1/4"

V52532 25' (7.6 m) con conectores de acero Snap-Tite de 1/4" V55032 50' (15.2 m) con conectores de acero Snap-Tite de 1/4" 25' (7.6 m) con conectores de bronce Snap-Tite de 1/4" V52533 V55033 50' (15.2 m) con conectores de bronce Snap-Tite de 1/4" 25' (7.6 m) con conectores de bronce Snap-Tite de 1/4" V52533FF V55033FF 50 '(15.2 m) con conectores de bronce Snap-Tite de 1/4" V52533FS 25' (7.6 m) con conectores de bronce Snap-Tite de 1/4" V55033FS 50' (15.2 m) con conectores de bronce Snap-Tite de 1/4"

V52535BLACK 25' (7.6 m) con conectores de intercambio industrial de acero de 1/2"

(compatibles con Hansen)

V55035BLACK 50' (15.2 m) con conectores de acero de intercambio industrial de 1/2"

(compatibles con Hansen)

Mangueras libres de torceduras serie V5 *XXX es la designación de color RED, GRN, BLK, YLW, BLU.

Para usarse con compresores de aire de respiración

Incluye manguera enrollada de nylon de D.I. de 3/8" con acoplador hembra de desconexión rápida de 1/4" y manguito de desconexión rápida de 1/4".

25' (7.6 m) con conectores de acero de intercambio industrial de 1/4" (compatibles con Hansen) V5KF2530XXX

V5KF5030XXX 50° (15.2 M) con conectores de acero de intercambio industrial de $1/4^{\circ}$ (compatibles con Hansen)

V5KF2531XXX 25' (7.6 m) con conectores de conexión rápida de acero Schrader de 1/4" V5KF5031XXX 50' (15.2 m) con conectores de conexión rápida de acero Schrader de 1/4"

V5KF2532XXX 25' (7.6 m) con conectores de acero Snap-Tite de 1/4" V5KF5032XXX 50' (15.2 m) con conectores de acero Snap-Tite de 1/4" Mangueras libres de torceduras serie V5 (continuación)

V5KF2533XXX 25' (7.6 m) con conectores de bronce Snap-Tite de 1/4" V5KF5033XXX 50' (15.2 m) con conectores de bronce Snap-Tite de 1/4" V5KF2533XXXFF 25' (7.6 m) con conectores de bronce Snap-Tite de 1/4" V5KF5033XXXFF 50' (15.2 m) con conectores de bronce Snap-Tite de 1/4" V5KF2533XXXFS 25' (7.6 m) con conectores de bronce Snap-Tite de 1/4" V5KF5033XXXFS 50' (15.2 m) con conectores de bronce Snap-Tite de 1/4"

V5KF2535XXX 25' (7.6 m) con conectores de acero de intercambio industrial de 1/2"

(compatibles con Hansen)

 $50^{\rm l}$ (15.2 m) con conectores de acero de intercambio industrial de $1/2^{\rm u}$ (compatibles con Hansen) V5KF5035XXX

Manguitos, acopladores y adaptadores de desconexión rápida

Para usarse solo con mangueras V10

Manguitos

Intercambio industrial de 1/4" (compatibles con Hansen)

\$9841 Con NPT hembra de 1/4" Con NPT hembra de 3/8"

Schrader de 1/4"

S19432 Con NPT hembra de 1/4" S19433 Con NPT hembra de 3/8"

Snap-Tite de 1/4"

Con NPT hembra de 1/4" NPT S19442 S17651 Con NPT hembra de 3/8"

Acopladores (tipo cierre)

Intercambio industrial de 1/4" (compatibles con Hansen)

Con NPT hembra de 1/4" V15 Con NPT macho de 3/8"

Schrader de 1/4"

V18 Con NPT hembra de 1/4" S17603 Con NPT macho de 1/4" S17601 Con NPT macho de 3/8"

Snap-Tite de 1/4"

Con NPT hembra de 1/4" V19 Con NPT hembra de 3/8" S17615 S17611 Con NPT macho de 1/4" Con NPT macho de 3/8" S17614

Adaptadores de manguera

V11 Manguera a manguera, manguera de 3/8" a manguera de 3/8" V12 Manguera a tubo, manguera de 3/8" a tubo de 1/4" Manguera a tubo, manguera de 3/8" a tubo de 3/8" V13

Otros conjuntos de control de flujo disponibles (sin tubo de respiración) para respiradores de línea de aire serie CC20

Flujo ajustable

F40 Intercambio industrial de 1/4" F40B Intercambio industrial de 1/4" (bronce) **F40S** Intercambio industrial de 1/4" (acero inoxidable)

F41 Schrader de 1/4' F42 Snap-Tite, acero de 1/4" F43 Snap-Tite, bronce de 1/4" F44

Snap-Tite de 1/4" (acero inoxidable)

F47 CEJN de 1/4"

Flujo constante

F30 Intercambio industrial de 1/4" F30B Intercambio industrial de 1/4" (bronce) Intercambio industrial de 1/4" (acero inoxidable) F30S

F31 Schrader de 1/4" Snap-Tite, acero de 1/4" F32 Snap-Tite, bronce de 1/4" F33 Snap-Tite de 1/4", acero inoxidable F34 F35 Intercambio industrial de 1/2"

F37 CEJN de 1/4"

Intercambio industrial de 1/2" (bronce) F35B F35S Intercambio industrial de 1/2" (acero inoxidable)



Tubos Cool ajust	ables			
Solo frío	Caliente/frío	Dual-Cool	Tipo de acoplador	
AC100030	HC240030	DC5040	Intercambio industrial de 1/4"	Snap-Tite de 1/4", acero
AC100030B	HC240030B	DC5040B	Intercambio industrial de 1/4" (bronce)	Snap-Tite de 1/4", bronce
AC100030S	HC240030S	DC5040S	Intercambio industrial de 1/4" (acero inoxidable)	Snap-Tite de 1/4",
AC100031	HC240031	DC5041	Schrader de 1/4"	acero inoxidable
AC100032	HC240032	DC5042		CEJN de 1/4"
AC100033	HC240033	DC5043		
AC100034	HC240034	DC5044		
AC100035B	HC240035B	DC5047		
FRIGITRON2000				
FRIGITRON2000B				
FRIGITRON2000S				
CT30	HCT30	DC5040	Intercambio industrial de 1/4"	
CT30SW	HCT30SW	DC5040SW	Intercambio industrial de 1/4 con Dynaswivel	Serie CT
CT31	HCT31	DC5041	Schrader de 1/4"	
CT32	HCT32	DC5042	Snap-Tite de 1/4" (acero)	
CT33	HCT33	DC5043	Snap-Tite de 1/4" (bronce)	
CT34	HCT34	DC5044	Snap-Tite de 1/4" (acero inoxidable)	



Autorización de devolución

НСТ37

HCT38

Los siguientes pasos deben completarse antes de que Bullard acepte cualquier devolución de producto. Lea atentamente.

CEJN de 1/4" Bayoneta de 1/4"

Siga los pasos descritos a continuación para devolver productos a Bullard para reparación o remplazo de garantía o para reparaciones pagadas:

1. Comuníquese con el Servicio al Cliente de Bullard por teléfono o escriba a:

DC5047

DC5048

Bullard

CT37

CT38

1898 Safety Way

Cynthiana, KY 41031-9303

Número gratuito: 877-BULLARD (285-5273)

Teléfono: 859-234-6616

En su correspondencia o conversación con el Servicio al Cliente, describa el problema lo más completo que sea posible. Para su comodidad, el especialista en servicio al cliente tratará de ayudarle a corregir el problema por teléfono.

- 2. Verifique con el especialista de servicio al cliente que el producto debe ser devuelto a Bullard. El Servicio al Cliente le proporcionará un permiso por escrito y un número de autorización de devolución, así como etiquetas que necesitará para devolver el producto.
- 3. Antes de devolver el producto, descontamínelo y límpielo para eliminar cualquier material peligroso que pudiera haberse alojado en el producto durante el uso. Las leyes y regulaciones prohíben el transporte de materiales peligrosos o contaminados. Los productos que se sospeche que están contaminados se desecharán profesionalmente a expensas del cliente.
- 4. Envíe los productos de devolución, incluyendo los que tienen garantía, con todos los gastos de transporte pagados. Bullard no puede aceptar productos devueltos con pago de transporte al recibirlos.
- 5. Los productos devueltos serán inspeccionados al devolverlos a la planta de Bullard. El Servicio al Cliente de Bullard le llamará por teléfono para darle una cotización del trabajo de reparación requerido que no esté cubierto por la garantía. Si el costo de las reparaciones excede la cotización proporcionada más del 20%, el especialista en servicio al cliente le llamará para solicitar autorización para las reparaciones completas. Una vez que las reparaciones estén hechas y los productos se hayan devuelto a usted, Bullard le facturará por el trabajo real llevado a cabo.



Americas: Bullard 1898 Safety Way Cynthiana, KY 41031-9303 Toll free: 877-BULLARD (285-5273) Tel: 859-234-6616 Fax: 859-234-8987 Europe: Bullard GmbH Lilienthalstrasse 12 53424 Remagen ● Germany Tel: +49-2642 999980 Fax: +49-2642 9999829 Asia-Pacific: Bullard Asia Pacific Pte. Ltd. LHK Building 701, Sims Drive, #04-03 Singapore 387383 Tel: +65-6745-0556 Fax: +65-6745-5 ©2012 Bullard. Todos los derechos reservados. Free-Air y Sure-Lock son marcas registradas comerciales de Bullard. Tychem es una marca registrada de E.I. DuPont de Nemours & Company Velcro es una marca registrada comercial de Velcro USA.